

Onderstaand hoofdstuk komt uit de “Complete Gebruikershandleiding OC Warmtepomp (v4.0 26-02-2021)” en heeft betrekking op de controller versie MC5 (drukknoppen).

8.4. Fout- en informatieberichten

Op regel 5 van het overzichtsmenu kunnen de volgende meldingen getoond worden. De meeste meldingen zijn enkel ter informatie. Bij een storingsmelding wordt geadviseerd de installateur te raadplegen.

Transmit error	Dit is een storingsmelding. Er is een communicatiestoring in de aansturing van de warmtepomp. Ga de elektrische aansluitingen tussen het display en de interne controller-unit na. (Raadpleeg uw installateur)
Err desinfect	Dit is een storingsmelding. De legionella-functie duurt te lang. Dit kan komen doordat de woning een verhoogde warmtevraag kent. Het kan ook zijn dat de compressor of het elektrische element onvoldoende werken. (Raadpleeg uw installateur)
Err sensor	Dit is een storingsmelding. Eén of meerdere sensoren lijken defect te zijn. (Raadpleeg uw installateur)
Defrost	De warmtepomp is bezig met de ontdooifunctie. (Ter informatie)
Forced Vent	In het overzichtsmenu is gekozen voor een (tijdelijke) hogere instelling voor de ventilatorsnelheid. Na een periode zal de warmtepomp weer naar normaal bedrijf overschakelen.
Forced Time	In het overzichtsmenu is gekozen om de warmtepomp gedurende een bepaalde tijd geforceerd te laten draaien (boost-functie). Na een periode zal de warmtepomp weer naar normaal bedrijf overschakelen.
Err pressure	Er is een hogedrukmelding in het compressorsysteem van de warmtepomp. Kijk na of de watertemperatuur ongebruikelijk warm is geworden. Deze melding kan voorkomen bij ongebruikelijk hoge buitentemperaturen. Na een bepaalde periode zal de warmtepomp weer naar normaal bedrijf overschakelen.
Room cooling	De warmtepomp gebruikt de ventilator om koudere buitenlucht vanaf de woning af te zuigen, om daarmee de woning te koelen.
Change anode	Deze indicatie geeft aan dat de anode verwisseld moet worden. Raadpleeg de installateur voor deze handeling.