

In de onderhoudsvoorschriften staat het altijd vermeld: "controleer de filter regelmatig op verontreiniging, corrosie en beschadigingen". Hoe je precies het filter vervangt, lees je hieronder.

Werk altijd voorzichtig bij het vervangen van gebruikte filters. Het betreft hier chemisch verontreinigde spullen: draag de juiste beschermingsmiddelen en voer de gebruikte filter(s) af als chemisch afval. Laat de hygiënische toestand inspecteren door ervaren personeel en maak gebruik van dit moment om de kast chemisch / technisch te laten reinigen. Zo weet je zeker dat de hygiëne optimaal blijft. Aanvragen van een chemische / technische reiniging doe je afdeling Renovatie & Onderhoud.

Vervangen van de schuiffilters in 9 stappen

Beoordeel de situatie van te voren goed: dit is hét moment om de luchtbehandelingskast chemisch /technisch te laten reinigen en te controleren op roestvorming.

1. Zet de luchtbehandelingskast uit en stel deze veilig.
2. Draag de juiste beschermmiddelen.
3. Leg de nieuwe filters klaar en een zak / doos voor het afvoeren van de vuile filters.
4. Open de kast. Open de schuif en trek deze rustig naar je toe zowel boven als onder.
5. Verwijder het oude filter (let op: voer deze af als chemisch afval).
6. Reinig de kastbodem (let op: dit is agressief chemisch afval).
7. Pak het nieuwe filter en plaats deze gekanteld in het frame, tot de compriband. De zakken moeten verticaal gehouden worden voor een optimale doorstroming.
8. Druk de schuiven aan en controleer of het filter de doorstroom openingen goed afsluit.
9. Dateer de plaatsing van de nieuwe filters. Het vervangen van de filters is hiermee gereed.

Filters met een veersysteem vervang je als volgt:

1. Zet de luchtbehandelingskast uit.
2. Draag de juiste beschermmiddelen.
3. Leg de nieuwe filters klaar en een zak / doos voor het afvoeren van de vuile filters.
4. Open de kast. Open alle veren en haal voorzichtig het oude filter eruit (let op: voer deze af als chemisch afval).
5. Reinig de kastbodem (let op: dit is agressief chemisch afval).
6. Controleer of alle lippen naar binnen zijn gebogen, dit zorgt ervoor dat het filter goed vast zit en gecentreerd is.
7. Pak het nieuwe filter en plaats deze verticaal voor een optimale doorstroming.
8. Sluit de veren en controleer of het filter de doorstroom openingen goed afsluit.
9. Dateer de plaatsing van de nieuwe filters. Het vervangen van de filters is hiermee gereed.

Vervangende filters bestellen?

Neem contact op met de afdeling Verkoop of Renovatie & Onderhoud.